

User Manual

- 1. Battery Installation:** Open the battery compartment cover on the back of the game console, and install 2 AA batteries according to the positive and negative polarity indications.
- 2. Power on:** Press the power button on the front of the game console, the screen will light up, and the game menu will be displayed.
- 3. Select a game:** Use the left and right arrow keys to select the game you want to play, and then press the confirm key to start the game.
- 4. Game Operation:** Use the up, down, left and right arrow keys to control the falling and rotation of the blocks, use the confirm key to change the shape of the blocks, and use the cancel key to quickly fall.

Ein bedienungsanleitung.

- 1. Batterien installieren:** den deckel der batteriebox auf der rückseite des spiels öffnen
Eine batterie mit zwei minus minus traktoren installieren.
- 2. Computer:** drücken sie den schaltknopf an der fassade, der bildschirm scheint an, anzeigen sie spielmenüs.
- 3. Wählen sie ein spiel aus:** benutzen sie die linke lenkeltaste, um das spiel zu beginnen und drücken sie die bestätiger taste
- 4. Game control:** mit der linken, rechten und linken maustaste wird der fall des blocks festgelegt und gedreht, mit der ok ok ändert man die form des blocks mit hilfe der ok taste abbrechen

Manuel de l' utilisateur

- 1. Installation de la batterie:** ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie à l' arrière du jeu Console, et installer 2 piles AA selon les indications de polarité positive et négative.
- 2. Power on:** appuyez sur le bouton Power à l' avant de la console de jeu, l' écran s' allume et le menu du jeu s' affiche.
- 3. Sélectionnez un jeu:** utilisez les flèches gauche et droite pour sélectionner le jeu que vous voulez jouer, puis appuyez sur la touche confirmer pour commencer le jeu.
- 4. Opération de jeu:** utilisez les flèches haut, bas, gauche et droite pour contrôler la chute et la rotation des blocs, utilisez la touche confirmer pour changer la forme des blocs, et utilisez la touche annuler pour tomber rapidement.

Manual de usuario

1. **Instalación de la batería:** abra la tapa del compartimento de la batería en la parte posterior del juego E instalar 2 pilas AA según las indicaciones de polaridad positiva y negativa.
2. **Encendido:** pulse el botón de encendido en la parte frontal de la consola de juegos, la pantalla se iluminará y aparecerá el menú del juego.
3. **Seleccione un juego:** utilice las teclas de flecha izquierda y derecha para seleccionar el juego que desea jugar, y pulse la tecla confirmar para iniciar el juego.
4. **Operación del juego:** utilice las teclas de flecha arriba, abajo, izquierda y derecha para controlar la caída y la rotación de los bloques, utilice la tecla confirmar para cambiar la forma de los bloques, y utilizar la tecla cancelar para caer rápidamente.

Manuale utente

1. **Installazione della batteria:** aprire il coperchio dello scomparto della batteria sul retro della partita Console e installare 2 batterie AA secondo le indicazioni di polarità positive e negative.
2. **Acceso:** premi il pulsante Power on nella parte anteriore della console di gioco, lo schermo si accende e il menu giochi viene mostrato.
3. **Selezione un gioco:** usa i tasti freccia destra e sinistra per selezionare il gioco che vuoi giocare, quindi premi il tasto conferma per iniziare il gioco.
4. **Operazione partita:** usa i tasti freccia su, giù, sinistra e destra per controllare la caduta e la rotazione dei blocchi, usa il tasto conferma per cambiare la forma dei blocchi, e usa il tasto annulla per cadere velocemente.

マニュアル

1. **バッテリーの取り付け:**ゲームの背面にあるバッテリーコンパートメントカバーを開けます
コンソール、プラスとマイナスの極性に応じて2単3電池をインストールします。
2. **電源オン:**ゲーム機の前面にある電源ボタンを押すと、画面が点灯し、ゲームメニューが表示されます。
3. **ゲームを選択する:**左右矢印キーでプレイするゲームを選択し、確認キーを押してゲームを開始します。
4. **ゲーム操作:**上下左右矢印キーでブロックの落下と回転をコントロールし、確定キーでブロックの形を変え、キャンセルキーで素早く落下。