

Operating Instruction of Car Bluetooth Player

Features:






This product adopts FM full frequency wireless transmission technology, and can directly read audio files in the mobile phone's Bluetooth/TF card/U disk. This product supports Bluetooth audio playback and Bluetooth hands-free calling. This product supports lossless high-frequency decoding; this product is a multi-function car MP3 that integrates the battery voltage health warning of the locomotive and the high-current car charger.

- 1: Support Bluetooth music/TF card/U disk playback, and Bluetooth hands-free call;
- 2: Dual USB charging 5V 1A/5V 1.5A/5V 3.1A (some models are equipped with Type C charging/QC3.0/5W, 18W fast charging);
- 3: LED digital screen display; screen points, song number and working status information can be displayed;
- 4: Power-off memory;
- 5: EQ (press One Key to improve 5 kinds of sound quality) (some models)
- 6: Colorful (7+1) lighting mode (some models)


Basic FM Operation:



- 1: Insert the player into the car cigarette lighter, the screen lights up after power on, and the car battery voltage and FM screen points of 87.5 or 108.5 are displayed cyclically.
- 2: Set the transmitting frequency of the player, try to avoid the radio frequency with strong FM signal, turn on the car radio, and adjust the car radio screen point and the car MP3 screen point to the same; at this moment, you can hear the music of your mobile phone via Bluetooth/TF/U disk from the car horn.

Key Function Use:




- 1: Rotate left and right, the Key  can adjust the volume, press and hold the Key  for 3 seconds, release it, and switch to a mode after a beep. Long press for 5 seconds, when the display point flashes, release the left and right rotation, Key  can adjust the frequency to make it the same as the frequency on the car. (For the Key Version, when the screen point is flashing, you need to press the Key  for frequency debugging, and the Key Reset needs to be rotated 90 degrees left and right for screen point debugging)
- 2: Press the Key  to select the previous and next song (for the Key Version, long press to adjust the volume)
- 3: Press the Key EQ once to change a sound quality. (5 types of sound quality

are available; only models with EQ provide this function)

4: Press the Key  once to change a light mode, long press for 2 seconds and release it to cycle 5-7 light modes, press and hold for 5 seconds to turn off the light. When off, press it once to turn on the light. (This function is only available on the lantern model)

5: For some models with Key M, press to switch the Bluetooth/USB/TF card mode. For some models with the FM button, press the screen point on the display to flash, and then rotate the Key  or press the Key  to debug the car radio screen.

Bluetooth Connection:

- 1: Search for the Bluetooth name BSXY-8 on the mobile phone, click the link to pair successfully, and you can listen to music or make calls.
- 2: Provide the function of automatically reporting the phone number of incoming calls.
- 3: When a call comes in, press the Key  to answer the call with one-key hands-free, press the Key  again to hang up the call, and double-click the Key  to call back.

U Disk/TF Card Use:

- 1: Insert the U disk or TF card, the songs of the U disk or TF card are automatically played in the car.

Technical Parameters:

- 1: Operating voltage: 12-24V
- 2: USB output: 5V 1A/5V 3A (some models QC3.0/5W/18W fast charge Type C)
- 3: Play format: MP3 WMA SNR>60DB
- 4: Bluetooth version: 5.0
- 5: Bluetooth transmission distance: 5-10 meters
- 7: Bluetooth conversation distance: 0.5-2 meters
- 8: FM frequency: 87.5-108.0

Product List: outer packaging, machine, manual, 3.5 audio cable, remote control (some models with sub-functions).

Características:

Este producto adopta la tecnología de transmisión inalámbrica de frecuencia completa FM y puede leer directamente archivos de audio en el disco Bluetooth/TFcardU del teléfono móvil. Este producto admite reproducción de audio Bluetooth y llamadas manos libres Bluetooth. Este producto admite decodificación de alta frecuencia sin pérdidas. Este producto es un MP3 multifunción para automóvil que integra la advertencia de salud del voltaje de la batería de la locomotora y el cargador de automóvil de alta corriente.

Admite reproducción de música/tarjeta TF/Udisk por Bluetooth y llamada manos libres por Bluetooth

2: Carga USB dual 5V1A/5V1.5A/5V3.1A (algunos modelos están equipados con carga tipo C/QC3.0/5W, carga rápida de 18W)

3: puntos de pantalla de visualización de pantalla digital LED. Se puede mostrar el número de canción y la información del estado de trabajo;

4: Memoria de apagado

5: EQ (presione una tecla para mejorar 5 tipos de calidad de sonido en algunos modelos 6 Colorido (7 + 1 modo de iluminación (algunos modelos)

Operación básica de FM:

Inserte el reproductor en el encendedor del automóvil. La pantalla se ilumina después del encendido y el voltaje de la batería del automóvil y los puntos de la pantalla FM de 87,5 o 108,5 se muestran cíclicamente

2: Configure la frecuencia de transmisión del reproductor para evitar la radio. frecuencia con señal FM fuerte, encienda la radio del automóvil y ajuste el punto de la pantalla de la radio del automóvil y el punto de visualización MP3 del automóvil al mismo momento. Puedes escuchar la música de tu teléfono móvil a través de Bluetooth/TF/Udisk desde la bocina del coche.

Uso de la función clave:

Gire hacia la izquierda y hacia la derecha, la tecla puede ajustar el volumen, presione y mantenga presionada la tecla durante 3 segundos, suéltela y cambie a un modo después de un pitido. Mantenga presionada durante 5 segundos. Cuando el punto de visualización parpadee, suelte la izquierda y la derecha.

Rotación.Keyc- puede ajustar la frecuencia para que sea la misma que la frecuencia del automóvil. (Para la versión clave, cuando el punto de la pantalla parpadea. Debe presionar la tecla K para la depuración de frecuencia. Y el reinicio de la clave debe ser girado 90 grados hacia la izquierda y hacia la derecha para depurar puntos de pantalla)

2: Presione la tecla para seleccionar la canción anterior y siguiente para la versión clave (presione prolongadamente para ajustar el volumen)

3: Presione Key EQ una vez para cambiar la calidad del sonido. 5 tipos de calidad de sonido

están disponibles solo los modelos con EO proporcionan esta función)

4: Presione la tecla una vez para cambiar un modelo de luz y manténgala presionada durante 2 segundos y suéltela para realizar un ciclo de 5 a 7 modos de luz, presione y mantenga presionada durante 5 segundos para apagar la luz. Cuando esté apagada, presione una vez para encender la luz. (Esta función es sólo disponible en el modelo de linterna)

5: Para algunos modelos con la tecla M. presione para cambiar el modo de tarjeta Bluetooth/USB/TF. Para algunos modelos con el botón FM. presione el punto de la pantalla para que parpadee y luego gire la tecla o presione la tecla para depurar el automóvil. pantalla radiofónica.

Conexión Bluetooth

1: Busque el nombre de Bluetooth BSXY-8 en el teléfono móvil. Haga clic en el enlace para emparejarlo correctamente y podrá escuchar música o hacer llamadas.

2: Proporciona la función de informar automáticamente el número de teléfono de las llamadas entrantes

3 Cuando entre una llamada, presione la tecla para contestar la llamada con una tecla de manos libres, presione la tecla nuevamente para colgar la llamada y haga doble clic en la tecla C para devolver la llamada.

Uso de UDisk/TFCard

Inserte el disco U o la tarjeta TF. Las canciones del disco U o la tarjeta TF se reproducen automáticamente en el automóvil.

Parámetros técnicos:

1: voltaje de funcionamiento 12-24 V

2: Salida USB: 5V1A/5V3A (algunos modelos QC3.0/5W/18W carga rápida tipo C)

3Formato de reproducción: MP3WMA>60DB

4: versión Bluetooth 5.0

5Distancia de transmisión Bluetooth5-10 metros

7: distancia de conversación Bluetooth: 0.5-2 metros

8: frecuencia FM: 87,5-108,0

Lista de productos: embalaje exterior, máquina, manual, cable de audio 3,5, control remoto (algunos modelos con funciones adicionales).

Bedienungsanleitung des Auto-Bluetooth-Players

Merkmale:

Dieses Produkt verwendet die FM-Vollfrequenz-Technologie zur drahtlosen Übertragung und kann Audiodateien direkt auf der Bluetooth-/TF-Karte/Disk des Mobiltelefons lesen. Dieses Produkt unterstützt die Bluetooth-Audiowiedergabe und die Bluetooth-Freisprechfunktion. Dieses Produkt unterstützt verlustfreie Hochfrequenz-Dekodierung. Dieses Produkt ist ein multifunktionaler Auto-MP3-Player, der die Batteriespannungswarnung der Lokomotive und das Hochstrom-Autoladegerät integriert.

Unterstützt die Wiedergabe von Musik/TF-Karte/Disk über Bluetooth und Freisprechanrufe über Bluetooth

- 2: Duales USB-Laden 5 V 1 A/5 V 1,5 A/5 V 3,1 A (einige Modelle sind mit Typ-C-Laden/QC3.0/5 W, 18 W Schnellladung ausgestattet)
- 3: LED-Digitalbildschirmanzeigepunkte. Songnummer und Arbeitsstatusinformationen können angezeigt werden;
- 4: Ausschalt Speicher
- 5: EQ (drücken Sie eine Taste, um 5 Arten der Klangqualität zu verbessern; bei einigen Modellen 6 Bunt (7+1 Beleuchtungsmodus (bei einigen Modellen)

Grundlegende FM-Bedienung:

Stecken Sie den Player in den Zigarettenanzünder des Autos. Nach dem Einschalten leuchtet der Bildschirm auf und die Autobatteriespannung sowie die FM-Bildschirmpunkte 87,5 oder 108,5 werden zyklisch angezeigt.

- 2: Stellen Sie die Sendefrequenz des Spielers ein und vermeiden Sie das Radio Frequenz mit starkem FM-Signal, schalten Sie das Autoradio ein und stellen Sie den Bildschirmpunkt des Autoradios und den MP3-Ruhepunkt des Autos in diesem Moment auf denselben ein. Sie können die Musik von Ihrem Mobiltelefon über Bluetooth/TF/Udisk von der Autohupe abspielen.

Verwendung der Schlüsselfunktionen:

1 Drehen Sie die Taste nach links und rechts, um die Lautstärke einzustellen. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, lassen Sie sie los und wechseln Sie nach einem Piepton in einen anderen Modus. Drücken Sie die Taste S Sekunden lang. Wenn der Anzeigepunkt blinkt, lassen Sie die Taste links und rechts los.

Rotation. Mit Taste C kann die Frequenz angepasst werden, damit sie der Frequenz im Auto entspricht. (Bei der Tastenversion müssen Sie, wenn der Bildschirmpunkt blinkt, die Taste K drücken, um die Frequenz zu debuggen. Die Taste Reset muss zum Debuggen des Bildschirmpunkts um 90 Grad nach links und rechts gedreht werden.)

- 2: Drücken Sie die Taste, um das vorherige und nächste Lied für die Key-Version auszuwählen; drücken Sie lange, um die Lautstärke anzupassen)
- 3: Drücken Sie die Taste EQ einmal, um die Klangqualität zu ändern. 5 Arten von Klangqualität

sind verfügbarnur Modelle mit EO verfügen über diese Funktion)

4: Drücken Sie die Taste einmal, um ein Lichtmodell zu ändern. Drücken Sie sie 2 Sekunden lang und lassen Sie sie los, um zwischen 5–7 Lichtmodi zu wechseln. Drücken und halten Sie sie 5 Sekunden lang gedrückt, um das Licht auszuschalten. Wenn es ausgeschaltet ist, drücken Sie sie einmal, um das Licht einzuschalten. (Diese Funktion ist nur beim Laternenmodell verfügbar.)

5: Bei einigen Modellen mit Taste M drücken, um in den Bluetooth-/USB-/TF-Kartenmodus zu wechseln. Bei einigen Modellen mit FM-Taste drücken Sie den Bildschirmpunkt auf dem Display, damit er blinkt, und drehen Sie dann die Taste oder drücken Sie die Taste, um den Autoradio-Bildschirm zu debuggen.

Bluetooth-Verbindung

- 1: Suchen Sie auf dem Mobiltelefon nach dem Bluetooth-Namen BSXY-8. Klicken Sie auf den Link, um die Kopplung erfolgreich durchzuführen, und Sie können Musik hören oder Anrufe tätigen.
- 2: Bietet die Funktion zum automatischen Melden der Telefonnummer eingehender Anrufe
- 3 Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie die Taste, um den Anruf mit der Ein-Tasten-Freisprechfunktion anzunehmen. Drücken Sie die Taste erneut, um den Anruf aufzulegen, und doppelklicken Sie auf die Taste C, um zurückzurufen.

UDisk/TFCardUse

1 Legen Sie die U-Disk oder TF-Karte ein. Die Songs der U-Disk oder TF-Karte werden automatisch im Auto abgespielt

Technische Parameter:

- 1: Betriebsspannung 12–24 V
- 2: USB-Ausgang: 5 V 1 A/5 V 3 A (einige Modelle QC3.0/5 W/18 W Schnellladung Typ C)
- 3 Wiedergabeformat: MP3 WMA SNR > 60 DB
- 4: Bluetooth-Version 5.0
- 5 Bluetooth-Übertragungsdistanz 5–10 Meter
- 7: Bluetooth-Gesprächsentfernung: 0,5–2 Meter
- 8: FM-Frequenz: 87,5–108,0

Produktliste: Außenverpackung, Maschine, Handbuch, 3,5-Audiokabel, Fernbedienung (einige Modelle mit Suh-Funktionen).

Mode d'emploi du lecteur Bluetooth de voiture

Caractéristiques:

Ce produit adopte la technologie de transmission sans fil FM pleine fréquence et peut lire directement les fichiers audio dans le disque Bluetooth/TFcardU du téléphone portable. Ce produit prend en charge la lecture audio Bluetooth et les appels mains libres Bluetooth. Ce produit prend en charge le décodage haute fréquence sans perte. Ce produit est un MP3 de voiture multifonction qui intègre l'avertissement de tension de la batterie de la locomotive et le chargeur de voiture à courant élevé.

Je prends en charge la lecture de musique Bluetooth/carte TF/Udisk. Et les appels mains libres Bluetooth

2 : double chargement USB 5 V 1 A/5 V 1,5 A/5 V 3,1 A (certains modèles sont équipés d'un chargement de type C/QC3.0/5 W, charge rapide 18 W).

3: points d'écran d'affichage numérique LED. Le numéro de chanson et les informations sur l'état de fonctionnement peuvent être affichés;

4 : Mémoire hors tension

5: EQ (appuyez sur une touche pour améliorer 5 types de qualité sonore, certains modèles 6 colorés (mode d'éclairage 7 + 1 (certains modèles)

Fonctionnement FM de base :

Insérez le lecteur dans l'allume-cigare de la voiture. L'écran s'allume après la mise sous tension, et la tension de la batterie de la voiture et les points de l'écran FM de 87,5 ou 108,5 sont affichés de manière cyclique.

2 : réglez la fréquence de transmission du lecteur, essayez d'éviter la radio Fréquence avec un signal FM fort, allumez l'autoradio et ajustez le point de l'écran de l'autoradio et le point de lecture MP3 de la voiture au même moment. Vous pouvez écouter la musique de votre téléphone portable via Bluetooth/TF/Udisk depuis le klaxon de la voiture.

Utilisation des fonctions clés :

Tournez à gauche et à droite, la touche peut régler le volume, appuyez et maintenez la touche pendant 3 secondes, relâchez-la et passez à un mode après un bip. Appuyez longuement pendant 5 secondes. Lorsque le point d'affichage clignote, relâchez la gauche et la droite.

rotation.Keyc- peut ajuster la fréquence pour la rendre identique à la fréquence de la voiture. (Pour la version clé, lorsque le point de l'écran clignote, vous devez appuyer sur la touche K pour le débogage de la fréquence. et la réinitialisation de la clé doit être rotation de 90 degrés à gauche et à droite pour le débogage des points d'écran)

2 : Appuyez sur la touche pour sélectionner la chanson précédente et suivante pour la version clé, appuyez longuement pour régler le volume)

3 : Appuyez une fois sur la touche EQ pour modifier la qualité sonore. 5 types de qualité sonore

sont disponibles (seuls les modèles avec EO fournissent cette fonction)

4 : Appuyez une fois sur la touche pour changer un mode d'éclairage, appuyez longuement pendant 2 secondes et relâchez-la pour faire défiler 5 à 7 modes d'éclairage, appuyez et maintenez pendant 5 secondes pour éteindre la lumière. disponible uniquement sur le modèle lanterne)

5 : Pour certains modèles avec clé M. Appuyez pour changer le mode Bluetooth/USB/TF.Card. Pour certains modèles avec le bouton FM. Appuyez sur le point de l'écran sur l'écran pour clignoter, puis faites pivoter la clé ou appuyez sur la touche pour déboguer la voiture. écran radio.

Connexion Bluetooth

1 : Recherchez le nom Bluetooth BSXY-8 sur le téléphone mobile. Cliquez sur le lien pour effectuer le couplage avec succès et vous pourrez écouter de la musique ou passer des appels.

2 : fournir la fonction de rapport automatique du numéro de téléphone des appels entrants

3Lorsqu'un appel arrive, appuyez sur la touche pour répondre à l'appel avec une touche mains libres, appuyez à nouveau sur la touche pour raccrocher et double-cliquez sur la touche C pour rappeler.

Utilisation du disque UDisk/TFCard

Insérez le disque U ou la carte TF. Les chansons du disque U ou de la carte TF sont automatiquement jouées dans la voiture.

Paramètres techniques:

1: tension de fonctionnement 12-24 V

2: sortie USB: 5V1A/5V3A (certains modèles QC3.0/5W/18W charge rapide Type C)

3 Format de disque : MP3WMA SNR>60DB

4: version Bluetooth 5.0

5Distance de transmission Bluetooth5-10 mètres

7 : Distance de conversation Bluetooth : 0.5-2 mètres

8 : fréquence FM : 87,5-108,0.

Liste des produits : emballage extérieur, machine, manuel, câble audio 3,5, télécommande (certains modèles avec fonctions suh).

車載Bluetoothプレーヤーの取扱説明書

特徴:

この製品はFM全周波数帯域伝送技術を採用しており、携帯電話のBluetooth / TFカードUディスク内のオーディオファイルを直接読み取ることができます。この製品は、Bluetoothオーディオ再生とBluetoothハンズフリー通話をサポートしています。この製品はロスレス高音質アコードをサポートしています。この製品は、機内車のバッテリー電圧検出警告と高電流充電を統合した多機能MP3です。

Bluetooth音楽/TFカード/Uディスク再生とBluetoothハンズフリー通話をサポート

2:デュアルUSB充電5V1A/5V1.5A/5V3.1A(一部のモデルにはタイプC充電/QC3.0/5W、18W急速充電が搭載されています)

3: LEDデジタル画面表示画面ポイント。曲番号と動作ステータス情報を表示できます。

4:電源オフメモリ

5:EQ(ワンキーを押すと5種類の音質が向上します(一部のモデル)

6カラフル(7+1照明モード(一部のモデル)

基本的な FM 操作:

プレーヤーを車のシガーライターに挿入します。電源を入れると画面が点灯し、車のバッテリー電圧とFM画面のポイント87.5または108.5が周期的に表示されます。

2:プレーヤーの送信周波数を設定して、ラジオを避けてください

FM 信号が強い周波数で、カーラジオをオンにし、カーラジオの画面ポイントとカーMP3

シーリングポイントを同じに調整します。Bluetooth/TF/Udisk

経由で携帯電話の音楽を車のクラクションから聞くことができます。

キー機能の使用:

左右に回すと、キーは音量を調整できます。キーを3秒間押し続けてから離すと、ピープ音が鳴った後にモードに切り替わります。5秒間長押しします。表示ポイントが点滅したら、左右のキーを離します。

回転。キー-周波数を調整して、車の周波数と同じにすることができます。(キーバージョンの場合、画面ポイントが点滅しているときに、周波数のデバッグを行うにはキーを押す必要があります。また、画面ポイントのデバッグを行うには、キーリセットを左右に90度回転させる必要があります)

2:

キーを押して前の曲と次の曲を選択します。キーバージョンの場合は長押しして音量を調整します。

3:キーEQを1回押すと音質が変わります。5種類の音質

EO搭載モデルのみこの機能が利用可能)

4: キーを 1 回押すとライト

モデルが変更され、2 秒間長押ししてから放すと 5 ~

7 のライト モードが切り替わります。5 秒間押し続けるとライトがオフになります。オフのときに 1 回押すとライトがオンになります。(この機能はランタン モデルでのみ使用できます)

5:

Mキーのあるモデルでは、Bluetooth/USB/TFカードモードを切り替えるために押します。FMボタンのあるモデルでは、ディスプレイ上の画面ポイントを押して点滅させ、キーを回すか、キーを押してカーラジオ画面をデバッグします。

Bluetooth接続

1: 携帯電話でBluetooth名BSXY-8を検索します。リンクをクリックしてペアリングに成功すると、音楽を聴いたり電話をかけたりできるようになります。

2:着信電話番号を自動報告する機能を提供する

3電話がかかってきたら、キーを押してワンキーハンズフリーで電話に応答し、もう一度キーを押して電話を切り、キーCをダブルクリックして折り返し電話をかけます。

UDisk/TFカードの使用

UディスクまたはTFカードを挿入します。UディスクまたはTFカードの曲は車内で自動的に再生されます。

技術パラメータ:

1: 動作電圧12-24V

2:USB出力:5V1A/5V3A(一部のモデルはQC3.0/5W/18W急速充電タイプC)

3Plavフォーマット:MP3WMAASNR>60DB

4:Bluetoothバージョン5.0

5Bluetooth伝送距離5~10メートル

7:Bluetooth 会話距離:0.5-2 メートル

8:FM周波数:87.5-108.0

製品リスト: 外装、本体、マニュアル、3.5 オーディオ

ケーブル、リモコン (一部のモデルにはこれらの機能があります)。

Istruzioni per l'uso del lettore Bluetooth per auto

Caratteristiche:

Questo prodotto adotta la tecnologia di trasmissione wireless FM a piena frequenza e può leggere direttamente i file audio nell'Udisk Bluetooth/TFcard del cellulare. Questo prodotto supporta la riproduzione audio Bluetooth e le chiamate in vivavoce Bluetooth. Questo prodotto supporta la decodifica ad alta frequenza senza perdite. Questo prodotto è un MP3 per auto multifunzione che integra l'avviso sullo stato della tensione della batteria della locomotiva e il caricabatterie per auto ad alta corrente.

Supporta la riproduzione di musica Bluetooth/scheda TF/Udisk e chiamate in vivavoce Bluetooth

2: Doppia ricarica USB 5V1A/5V1.5A/5V3.1A (alcuni modelli sono dotati di ricarica di tipo C/QC3.0/5W, ricarica rapida 18W)

3: Punti dello schermo di visualizzazione dello schermo digitale a LED. È possibile visualizzare il numero del brano e le informazioni sullo stato di funzionamento;

4: Spegnimento della memoria

5: EQ (premere un tasto per migliorare 5 tipi di qualità del suono in alcuni modelli 6 Colorato (modalità di illuminazione 7+1 (alcuni modelli)

Operazioni FM di base:

Inserire il lettore nell'accendisigari dell'auto. Lo schermo si illumina dopo l'accensione e la tensione della batteria dell'auto e i punti dello schermo FM di 87,5 o 108,5 vengono visualizzati ciclicamente

2: Impostare la frequenza di trasmissione del lettore, cercando di evitare la radio frequenza con un forte segnale FM, accendere l'autoradio e regolare il punto dello schermo dell'autoradio e il punto di visualizzazione dell'MP3 dell'auto sullo stesso punto in questo momento. puoi ascoltare la musica del tuo cellulare tramite Bluetooth/TF/Udisk dal clacson dell'auto.

Utilizzo della funzione chiave:

Ruotare a sinistra e a destra, il tasto può regolare il volume, tenere premuto il tasto per 3 secondi, rilasciarlo e passare a una modalità dopo un segnale acustico. Premere a lungo per 5 secondi. Quando il punto di visualizzazione lampeggia, rilasciare i tasti sinistro e destro rotazione. Keyc- può regolare la frequenza per renderla uguale alla frequenza sull'auto. (Per la versione chiave, quando il punto sullo schermo lampeggia, è necessario premere il tasto K per il debug della frequenza. E il ripristino della chiave deve essere ruotato di 90 gradi a sinistra e a destra per il debug dei punti dello schermo)

2: Premere il tasto per selezionare il brano precedente e successivo per la versione tasto (premere a lungo per regolare il volume)

3: Premere una volta il tasto EQ per modificare la qualità del suono. 5 tipi di qualità del suono

sono disponibili solo i modelli con EO forniscono questa funzione)

4: Premere una volta il tasto per modificare un modello di luce, premere a lungo per 2 secondi e rilasciarlo per scorrere 5-7 modalità di illuminazione, tenere premuto per 5 secondi per spegnere la luce. Quando è spento, premerlo una volta per accendere la luce. (Questa funzione è disponibile solo sul modello lanterna)

5: Per alcuni modelli con tasto M. premere per cambiare la modalità Bluetooth/USB/TF.card. Per alcuni modelli con il tasto FM. premere il punto sullo schermo sul display per lampeggiare, quindi ruotare la chiave o premere la chiave per eseguire il debug dell'auto schermo radiofonico.

Connessione Bluetooth

1: Cerca il nome Bluetooth BSXY-8 sul telefono cellulare. Fai clic sul collegamento per accoppiarlo correttamente e potrai ascoltare musica o effettuare chiamate

2: Fornire la funzione di segnalare automaticamente il numero di telefono delle chiamate in entrata

3: Quando arriva una chiamata, premere il tasto per rispondere alla chiamata in vivavoce con un solo tasto, premere nuovamente il tasto per terminare la chiamata e fare doppio clic sul tasto C per richiamare

Udisk/TFCardUse

Inserire il disco U o la scheda TF. I brani del disco U o della scheda TF vengono riprodotti automaticamente nell'auto

Parametri tecnici:

1: tensione operativa 12-24 V

2: Uscita USB: 5V1A/5V3A (alcuni modelli QC3.0/5W/18W ricarica rapida tipo C)

Formato 3Plav:MP3WMASNR>60DB

4: Versione Bluetooth 5.0

5: Distanza di trasmissione Bluetooth 5-10 metri

7: Distanza di conversazione Bluetooth: 0.5-2 metri

8: Frequenza FM: 87,5-108,0

Elenco prodotti: imballaggio esterno, macchina, manuale, cavo audio 3,5, telecomando (alcuni modelli con funzioni aggiuntive).