

## Rechargeable flashlight User Guide



### Instructions for use:

Press the switch:

- ① Gear LED strong light
- ② Low light of gear LED
- ③ Gear LED flashing
- ④ The COB of the gear side lights is on

### Charging instructions:

1. When charging, the battery level display flashes
2. When fully charged, the battery level displays 100%

### Preventive measures:

1. Don't look directly at the light when it's on.
2. It is not a toy, please avoid children playing with it
- 3.6 Children under the age of 18 should be under adult supervision

## Guida per gli utilizzatori di elettricità ricaricabile



### Istruzioni per l'uso:

Premere l'interruttore:

- ① Gear LED forte luce
- ② Bassa luce del LED dell'ingranaggio
- ② Lampeggiante LED dell'ingranaggio
- ② Il COB delle luci laterali dell'ingranaggio è acceso

### Istruzioni per il caricamento:

1. Durante la ricarica, il display del livello della batteria lampeggia
2. Una volta completamente carica, il livello della batteria viene visualizzato al 100%

### Misure di prevenzione:

1. Non guardare la luce diretta quando la luce è accesa.
2. Non è un giocattolo, per favore evitate di far giocare i bambini i bambini di meno di
- 3.6 anni devono essere utilizzati sotto l'affidamento di un adulto

## Podr cznik u ytkownika latarki do ładowania



### Instrukcja u ytkowania:

Naciń przycisk:

- Mocne wiatło LED przekładni
- Niskie wiatło przekładni LED
- Lampa LED bieżąca
- ④ COB bocznych wiatł biegu jest włączony

### Instrukcja ładowania:

1. Podczas ładowania wywietlacz poziomu baterii miga
2. Po pełnym naładowaniu poziom baterii jest wizualizowany 100%

### rodkł zapobiegawcze:

1. Nie patrz na bezpo rednie wiatło, gdy wiatło jest włącz.
2. To nie jest zabawka, prosz unika grania dzieci Dzieci mniej ni
- 3.6 lat musz by u ywane pod opiek dorosłego

## Bedienungsanleitung für wiederaufladbare Taschenlampe



### Die gebrauchsanleitung:

Drücken Sie den Schalter:

- ① Getriebe LED starkes Licht
- ② Niedriges Licht der Getriebe LED
- ③ LED blinkt
- ④ Die COB der Gangseitenleuchten ist eingeschaltet

### Aufladen bedeutet

1. Beim Aufladen blinkt die Batteriestandsanzeige
2. Bei voller Ladung zeigt der Batteriestand 100% an

### Das ist eine vorsichtsmaßnahme:

1. Wenn das Licht eingeschaltet ist, schauen Sie nicht direkt auf das Licht.
2. Es ist kein Spielzeug, bitte vermeiden Sie, Kinder damit spielen zu lassen Kinder unter
3. 6 Jahren sollten es unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden

## Guía del usuario de la linterna recargable



### Instrucciones de uso:

Presione el interruptor:

- ① Luz LED fuerte
- ② luz débil LED de marcha
- ③ Flash Led de marcha
- ④ la luz lateral de la marcha cob está encendida

### Instrucciones de carga:

1. al cargar, la electricidad muestra parpadeo
2. cuando está completamente cargado, la electricidad se muestra al 100%

### Medidas preventivas:

1. cuando la luz está encendida, no mire directamente a la luz.
2. no es un juguete, por favor evite que los niños jueguen
- 3.6 los niños menores de 6 años deben usarse bajo tutela de adultos

## Uživatelská p řru ka nabíjecí baterka



Stiskn te spína :

- ① P evodvka LED silné sv tlo
- ② Nizké osv tlení p evodvky LED
- ③ LED p evodvky blikající
- ④ COB bo nich sv tel p evodu je zapnutý

Návod k nakládání:

1. B hem nabíjeni blíká displej úrovn baterie
2. Po plném nabíjení je hladina baterie vizualizována 100%

### Preven ní opat ení:

1. Nedívejte se na p imé sv tlo, když je sv tlo rozsvícené.
2. Není to hra ka, vyhn te se hraní d tíd ti mén než
- 3.6 roky musí být používány v pé d dosp leho

## Guide de l'utilisateur pour les lampes rechargeables



### Instructions d'utilisation:

Appuyez sur l'interrupteur:

- ① vitesse LED forte lumière
- ② vitesse LED faible lumière
- ③ vitesse LED flash
- ④ lumière latérale COB lumineuse

### Instructions pour charger:

1. Pendant la charge, l'affichage de puissance clignote
2. Lorsqu'il est complètement chargé, la quantité d'électricité affiche 100%

### Mesures préventives:

1. Ne regardez pas directement la lumière quand elle est allumée.
2. Ce n'est pas un jouet, s'il vous plaît éviter de laisser les enfants jouer
3. Les enfants de moins de 6 ans doivent être sous la garde d'un adulte

## 充電可能な懐中電灯のユーザーガイドです



### 使用説明です:

スイッチを押します:

- ① LEDの強い光です
- ② LEDの弱光です
- ③ LEDバーストです
- ④ サイドランプCOBが点灯します

### 充電の説明です:

1. 充電時、電力量表示が点滅する
2. 満充電時の電力量表示100%

### 予防策です:

1. ライトが点灯しているときは、ライトを直視しないでください。
2. おもちゃではありません。子供を遊ばせないようにしてください
3. 6歳以下の児童は成人の監視下で使用すべきである