Instructions

Emparelhamento e Ligação
1. Pressione e segure ⏻/M por três segundos até que as luzes vermelhas e azuis piscam alternadamente, em seguida, solte os fones de ouvido
Entra no modo de emparelhamento.
2. Ligue a função Bluetooth do telefone, procure o nome de emparelhamento do fone de ouvido Bluetooth e selecione "H&S V"
Podem emparelhar e ligar. Após a conexão bem sucedida, a luz indicadora Bluetooth nos fones de ouvido pisca lentamente.

(1) Principais instruções de funcionamento
⏻/M - ① Pressione e segure por três segundos para ligar e desligar
▶‖/✆ - ① Atender chamadas no modo sem fios. Aperte curto para atender uma chamada telefônica; Imprensa longa Sim Recusar-se a ouvir, pressionar duas vezes seguidas é voltar a ligar.
- ② Reproduzir: Pressione curto: Reproduzir / Pausar
⏮/V- - ① No modo wireless/MP3, pressione curto: Anterior; Imprensa longa: volume...
V+/⏭ - ① No modo sem fio / MP3, pressione curto: próximo; Imprensa longa: volumt+

(2) Luz indicadora LED
① Modo sem fio: No modo de emparelhamento, a luz vermelha e azul pisca alternadamente e a luz azul pisca lentamente após o emparelhamento.
② No modo MP3: a luz azul piscará lentamente durante a reprodução;
① Modo de carregamento: A luz vermelha permanece acesa constantemente durante o carregamento e apaga-se quando totalmente carregada.

Instrukcje

Parowanie i połączenie
1. Naciśnij i ⏻/M przytrzymaj przez trzy sekundy, aż zobaczysz migające na przemian czerwone i niebieskie światła, a następnie zwolnij je Słuchawki wchodzą w tryb parowania.
2. Włącz funkcję Bluetooth telefonu, wyszukaj nazwę parowania słuchawek Bluetooth i wybierz model produktu
Możesz się parować i łączyć. Po pomyślnym połączeniu lampka wskaźnika Bluetooth na słuchawkach miga powoli.

(1) Kluczowe instrukcje obsługi
⏻/M -1. Długie naciśnięcie przez trzy sekundy, aby włączyć i wyłączyć
▶‖/✆ -1. Odbieraj połączenia w trybie bezprzewodowym. Krótkie naciśnięcie, aby odpowiedzieć na telefon; Długie naciśnięcie, aby odmówić słuchania, naciśnij dwa razy z rzędu, aby ponownie wybrać.
-2. Odtwarzanie: Krótkie naciśnięcie: Play/Pause
⏮/V- -1. W trybie bezprzewodowym/MP3 krótko naciśnij: Poprzedni; Długa prasa: głośność...
V+/⏭ -1. W trybie bezprzewodowym/MP3 krótko naciśnij: następny; Długa prasa: volumt+

(2) Światło wskaźnikowe LED
① Tryb bezprzewodowy: W trybie parowania czerwone i niebieskie światło miga naprzemiennie, a niebieskie światło miga powoli po sparowaniu.
② W trybie MP3: niebieskie światło będzie migać powoli podczas odtwarzania;
③ Tryb ładowania: Czerwone światło pozostaje stale włączone podczas ładowania i wyłącza się po pełnym naładowaniu.

INSTRUCTIONS

Pairing and Connection
1. Press and hold the "⏻/M" for three seconds, and when you see the red and blue lights flashing alternately, release it. At this time, the headphones enter pairing mode.
2. Turn on the Bluetooth function of your phone, search for the pairing name of the Bluetooth earphone, select the product model to pair and connect. After a successful connection,The Bluetooth indicator light on the earphones is flashing slowly.

(1)KeyOperating Instructions
⏻/M —① Long press three seconds is power on.off
▶‖/✆ —① In Wireless mode when get the calling. Short Press is answer the calls; Long Press is Refuse to listen continuous push 2 times is redial.
—② Playing: Short Press:Play/Pause;
⏮/V- —① In Wireless/MP3 mode,Short Press:Previous;Long Press:volume-
V+/⏭ —① In Wireless/MP3 mode,Short Press:next;Long Press:volumet+
(2)LED Indicator
① Wireless mode:Pairing status flashing red and blue light alternately,after pairing the blue light slow flashing.
② In MP3 mode:the blue light will slow flashing when playing;
③ In charging mode:the red light is on steadily when charging,when it's fully charged,the red light will be off.

INSTRUCCIONES

Emparejamiento y conexión
1. Presione el "⏻/M" durante tres segundos y suelte cuando vea que los semáforos rojos y azules parpadean alternativamente, cuando los auriculares entren en el modo de emparejamiento.
2. abra la función Bluetooth del teléfono móvil, busque el nombre de emparejamiento de auriculares Bluetooth y elija el modelo de producto para emparejar la conexión. Cuando la conexión es exitosa,
El indicador Bluetooth de los auriculares parpadea lentamente.

(1) instrucciones de operación de teclas
⏻/M - ① presione tres segundos durante mucho tiempo para encender y apagar
▶‖/✆ - ① contesta el teléfono en modo inalámbrico. El toque corto es para contestar el teléfono; Presionar largo es negarse a escuchar, y presionar dos veces seguidas es redial.
- ② reproducción: pulsación corta: reproducción / pausa
⏮/V-- ① en modo inalámbrico / mp3, presione corto: anterior; presione largo: Volume -
V+/⏭ - ① en el modo inalámbrico / mp3, presione brevemente: siguiente; Presión larga: volumet +
(2) Luz LED
① modo inalámbrico: Parpadeo alternativo de rojo y azul en el Estado emparejado, y la luz azul parpadea lentamente después del emparejamiento.
② en modo mp3: la luz azul parpadeará lentamente cuando se reproduzca;
③ modo de carga: la luz roja se enciende constantemente durante la carga y la luz roja se apaga después de la carga completa.

ANLEITUNGEN

Kopplung und Verbindung
1. Halten Sie das Symbol "⏻/M" drei Sekunden lang gedrückt.
Wenn die roten und blauen Lichter abwechselnd blinken, lassen Sie es los. Zu diesem Zeitpunkt gehen die Kopfhörer in den Kopplungsmodus.
2. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons ein, suchen Sie nach dem Kopplungsnamen des Bluetooth-Kopfhörers, wählen Sie das Produktmodell aus, das Sie koppeln und verbinden möchten. Nach erfolgreicher Verbindung,Die Bluetooth-Kontrollleuchte an den Kopfhörern blinkt langsam.

(1)SchlüsselBedienungsanleitung
⏻/M-① Lange Presse drei Sekunden ist Power on.off
▶‖/✆ -① Im Wireless-Modus, wenn Sie den Anruf erhalten. Short Press ist die Antwort auf die Anrufe; Long Press ist Verweigern Sie das Hören ununterbrochener Push 2-mal ist Wiederholung.
-② Spielen: Kurz drücken:Play/Pause;
⏮/V--① Im Wireless-/MP3-Modus, kurze Drücken:Vorherige;Lange Drücken:Lautstärke-
V+/⏭ -① Im drahtlosen/MP3-Modus, kurze Drücken: weiter; Langpresse: volumet+
(2)LED-Anzeige
① Drahtloser Modus: Paarungsstatus blinkt abwechselnd rot und blau, nachdem das blaue Licht langsam blinkt.
② Im MP3-Modus: das blaue Licht wird beim Spielen langsamer blinken;
③ Im Lademodus: Das rote Licht leuchtet beim Laden gleichmäßig, wenn es vollständig aufgeladen ist, ist das rote Licht ausgeschaltet.

INSTRUCTIONS

Appariement et connexion
1, maintenez enfoncé le "⏻/M" pendant trois secondes pour voir le voyant rouge et bleu clignotant alternativement lorsque vous le relâchez, à ce moment - là, le casque entre en mode d'appariement.
2, ouvrez la fonction Bluetooth du téléphone, recherchez le nom d'appariement du casque Bluetooth, sélectionnez le modèle de produit pour la connexion d'appariement. Lorsque la connexion est réussie,
Le voyant Bluetooth du casque clignote lentement.

(1) Instructions pour le fonctionnement des touches
⏻/M- ① appuyez longuement sur trois secondes pour allumer et éteindre
▶‖/✆ - ① répondre aux appels en mode sans fil. Un appui Court est pour répondre au téléphone; Une pression longue est un refus d'écouter, deux pressions consécutives sont une recomposition.
- ② Play: presse courte: Play / pause
⏮/V-- ① en mode sans fil / MP3, appuyez brièvement sur: précédent; appuyez longuement sur: volume -
V+/⏭- ① en mode sans fil / MP3, appuyez brièvement sur: suivant; Presse longue: volumet +
(2) Indicateur LED
① mode sans fil: État apparié rouge lumière bleue clignote alternativement, le voyant bleu clignote lentement après l'appariement.
② en mode mp3: la lumière bleue clignote lentement pendant la lecture;
③ mode de charge: le voyant rouge s'allume régulièrement pendant la charge et s'éteint après une charge complète.

vejledning

Parring og forbindelse
1. Tryk på og ⏻/M hold den nede i tre sekunder, indtil de røde og blå lys blinker skiftevis, og slip derefter øretelefonerne Indtast parringstilstand.
2. Slå Bluetooth-funktionen til på telefonen, søg efter Bluetooth-parringsnavnet, og vælg "H&S V". Du kan parre og forbinde.
Efter en vellykket forbindelse blinker Bluetooth-indikatoren på øretelefonerne langsomt.

(1) Vigtigste driftsinstruktioner
⏻/M - ① Tryk og hold nede i tre sekunder for at tænde og slukke
▶‖/✆ - ① Besvar telefonopkald i trådløs tilstand. Kort tryk for at besvare et telefonopkald Lang tryk Ja Nægter at lytte, trykker du to gange i træk, ringer du igen.
⏮/V- - ② Afspil: Kort tryk: Afspil / Pause
I trådløs/MP3-tilstand, kort tryk på: Forrige; Lang tryk: volumen-
V+/⏭ - ① I trådløs / MP3-tilstand, kort tryk: næste; Langtryk: volumen+

(2) LED-indikatorlys
① Trådløs tilstand: I parringstilstand blinker det røde og blå lys skiftevis, og det blå lys blinker langsomt efter parring.
② I MP3-tilstand: det blå lys blinker langsomt under afspilning;
② Opladningstilstand: Det røde lys forbliver tændt støt under opladning og slukker, når det er fuldt opladet.

Instructions

Párosítás és kapcsolat
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva ⏻/M három másodpercig, amíg a piros és kék fények felváltva nem villognak, majd engedje el a fülhallgatót
Párosítási módba lépés.
2. Kapcsolja be a telefon Bluetooth funkcióját, keresse meg a Bluetooth fülhallgató párosítási nevét, és válassza ki a "H&S V" lehetőséget.
Párosíthatnak és kapcsolódhatnak. Sikeres csatlakozás után a fülhallgató Bluetooth jelzőfénye lassan villog.

(1) Kulcsfontosságú használati utasítások
⏻/M - ① Tartsa lenyomva három másodpercig a be- és kikapcsoláshoz
▶‖/✆ - ① Vezeték nélküli üzemmódban fogadja a hívásokat.
Rövid nyomás egy telefonhívásra; Hosszú nyomás Igen Ha nem hallgatsz, egymás után kétszer megnyomni, az újrakezdés.
- ② Play: Rövid nyomás: Play / Pause
⏮/V- - ① Vezeték nélküli/MP3 módban rövid nyomás: Előző; Hosszú nyomás: hangerő...
V+/⏭ - ① Vezeték nélküli / MP3 módban, rövid nyomás: következő; Hosszú nyomás: volumt+

(2) LED jelzőfény
① Vezeték nélküli mód: Párosítási módban a piros és kék fény váltakozva villog, a kék fény pedig lassan villog a párosítás után.
② MP3 módban: a kék fény lassan villog lejátszás közben;
③ TO Töltési mód: A piros fény folyamatosan világít a töltés során, és teljesen feltöltött esetben kikapcsol.

Instrukce

Párování a připojení
1. Stiskněte a ⏻/M podržte tři sekundy, dokud neuvidíte střídavě blikající červená a modrá světla, a pak je uvolněte.
Sluchátka vstoupí do režimu spárování.
2. Zapněte funkci Bluetooth telefonu, vyhledejte název spárování sluchátek Bluetooth a vyberte model produktu
Můžete se spárovat a spojit. Po úspěšném připojení bliká kontrolka Bluetooth na sluchátkách pomalu.

(1) Klíčové pokyny k obsluze
⏻/M ① Stisknutím a podržením tří sekund se zapněte a vypněte
▶‖/✆ ① Přijímat telefonní hovory v bezdrátovém režimu. Krátký stisk pro přijetí telefonátu; Dlouhý stisk Ano
Když odmítáte poslouchat, stisknutí dvakrát za sebou znovu vyvolává.
② Přehrát: Krátký stisk: Přehrát/pauza
⏮/V- ① V bezdrátovém/MP3 režimu krátkým stisknutím tlačítka: Previous; Dlouhý tisk: hlasitost-
V+/⏭ ① V bezdrátovém/MP3 režimu krátký stisk: další; Dlouhý tisk: volumt+

(2) LED kontrolka
① Bezdrátový režim: V režimu spárování bliká střídavě červené a modré světlo a modré světlo bliká pomalu po spárování.
② V režimu MP3: modré světlo bude blikat pomalu během přehrávání;
③ Režim nabíjení: Červené světlo zůstává během nabíjení trvale rozsvícené a zhasne, když je plně nabitý.

説明書

ペアリングと接続
1、「⏻/M」を3秒間押し続けて赤と青のランプが交互に点滅しているのを見たときに放し、イヤホンがペアリングモードに入る。
2、携帯電話のBluetooth機能を開き、BluetoothイヤホンのペアリングN名を検索し、「H&S V」を選択すればペアリング接続ができる。
接続に成功すると、イヤホンのBluetooth LEDがゆっくりと点滅します。

（1）キー操作説明
⏻/M-①長押し3秒で電源オフ
▶‖/✆ -①ワイヤレスモードで電話に出ます。短く押すと電話に出ます。長押しは聴取拒否、2回連続押しは再ダイヤルです。
-②再生：短押し：再生 / 一時停止
⏮/V--①ワイヤレス/MP 3モードで、短く押す：Previous、長く押す：volume-
V+/⏭ -①ワイヤレス/MP 3モードで、短く押す：next、長押し：volumet+

（2）LEDインジケータ
①ワイヤレスモード：ペア状態赤青色交互点滅、ペアリング後に青色がゆっくり点滅する。
②MP 3モードで：再生時に青色光がゆっくり点滅する、
③充電モード：充電中は赤信号が安定して点灯し、満充電後は赤信号が消灯する。

ISTRUZIONI

Accoppiamento e connessione
1. Tenere premuto il simbolo "⏻/M" per tre secondi e quando si vedono le luci rosse e blu lampeggiare alternativamente, rilasciarlo.
A questo punto, le cuffie entrano in modalità di accoppiamento.
2. Attivare la funzione Bluetooth del telefono, cercare il nome di accoppiamento dell'auricolare Bluetooth, selezionare il modello di -prodotto da associare e collegare. Dopo una connessione riuscita,
L'indicatore luminoso Bluetooth sugli auricolari lampeggia lentamente.

(1)KeyOperating Instructions
⏻/M -① Premere a lungo tre secondi è acceso.off
▶‖/✆ -① In modalità wireless quando si ottiene la chiamata. Short Press è rispondere alle chiamate; Long Press è Rifiuta di ascoltare la spinta continua 2 volte è ri-chiamata.
-② Riproduzione: Premere breve: Riproduci / Pausa;
⏮/V- -① In modalità wireless/MP3, premere breve: Precedente; Premere lungo: volume-
V+/⏭ -① In modalità wireless/MP3, premere breve: successivo; Stampa lunga:volume+

(2)Indicatore LED
① Modalità wireless: Lo stato di accoppiamento lampeggia alternativamente luce rossa e blu, dopo l'accoppiamento della luce blu lampeggiante lento.
② In modalità MP3: la luce blu lampeggerà lentamente durante la riproduzione;
③ In modalità di ricarica: la luce rossa è accesa costantemente durante la ricarica, quando è completamente carica, la luce rossa sarà spenta.

ANVISNINGAR

Parning och anslutning
1. Tryck och håll ned "⏻/M" i tre sekunder, och när du ser de röda och blå lamporna blinka växelvis släpper du den. Då går hörlurarna in i parkopplingsläge.
2. Aktivera Bluetooth-funktionen på telefonen, sök efter parkopplingsnamnet på Bluetooth-hörlurarna och välj produktmodell som du vill parkoppla och ansluta. Efter en lyckad anslutning, Bluetooth-indikatorlampan på hörlurarna blinkar långsamt.

(1) Nyckelbruksanvisningar
⏻/M -① Lång tryck tre sekunder är på.off
▶‖/✆ -① I trådlöst läge när du får samtalet. Short Press är att svara på samtalen. Lång press är vägra att lyssna kontinuerlig push 2 gånger är uppringning.
-② Spela: Kort tryck: Spela / Pausa;
⏮/V- -① I trådlöst / MP3-läge, kort tryck: Föregående; Lång tryck: volym-
V+/⏭ -① I trådlöst / MP3-läge, kort tryck: nästa; Långtryck:volym+

(2) LED-indikator
① Trådlöst läge: Koppla ihop status blinkande rött och blått ljus växelvis, efter parkoppling det blå ljuset långsamt blinkar.
② I MP3-läge: det blå ljuset blinkar långsamt när du spelar;
③ I laddningsläge: det röda ljuset lyser stadigt när det laddas, när det är fullt laddat, kommer det röda ljuset att vara av.

Note: This equipment has been tested and found to comply with thelimits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipmentgenerates, uses and can radiate radio frequency energy and, if notinstalled and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guaranteethat interference will not occur in a particular installation. If thisequipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on,the user is encouraged to try to correct the interference by one or more ofthe following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.